Notice UTILISATEUR DéBéA SD Audio

1/ DESCRIPTION





- 3- Prise mémoire
- 6- Entrées Audio 7- Sorties Audio
- 4- Prise micro 5- Prise afficheur
- 8- Prise avertissement

- 9- Fusibles de protection
- 10- Prise alimentation générale
- (protégée par fusible)

Afficheur déporté



- 11- Barregraphe niveau global
- 12- Leq court (1 seconde en dB(A))
- 13- Leq moyen (1 10 minutes en dB(A))
- 14- Indicateur d'état
- 15- Points de fixation (au choix sur pied articulé)



2/ FONCTIONNEMENT UTILISATEUR

Marche

Une fois le DéBéA SD Audio installé et paramétré par un installateur agréé, mettez le sous tension avec le bouton (1) en façade du boîtier. La diode verte au centre du clavier de commande (2) et l'afficheur s'allument.

L'afficheur indique alors le seuil à surveiller en dB(A), validez celui-ci en appuyant sur la touche Marche/Valider.

ATTENTION Dans le cas où deux seuils (portes ouvertes ou fermées) ont été paramétrés par l'installateur, vous pouvez choisir un des deux à la mise sous tension en utilisant les touches + ou - .

Seule la responsabilité de l'exploitant est engagée quant au choix du seuil validé à chaque mise sous tension (chaque mise sous tension est enregistrée en mémoire avec le seuil validé).

Une fois le seuil à surveiller validé, appuyez une seconde fois sur la touche Marche/Valider : le limiteur est alors en mode normal de fonctionnement.

Arrêt

Le limiteur doit être arrêté en appuyant sur la touche Arrêt / Sélection, la diode verte reste allumée, mais l'afficheur indique $\Box\Box\Box$ \Box . Le signal audio n'est plus délivré.

Pour réactiver le limiteur, appuyez sur la touche Marche / Valider.

Pour mettre le limiteur hors tension, basculer le bouton (1) vers le bas.

Affichage

L'indicateur (12) à gauche affiche les valeurs du L_{Aeq} "court" 1 seconde.

L'indicateur (13) à droite affiche les valeurs du L_{Aeq} moyen glissant, dont la durée d'intégration a été réglée par l'installateur entre 1 et 10 minutes.

ATTENTION les valeurs < 60 dB(A) ne s'affichent pas. Les indicateurs (12) et (13) prennent alors l'aspect suivant



Dès que le niveau instantané (12) atteint le seuil programmé, le dispositif d'alarme lumineux (gyrophare) s'allume. Il ne s'éteint que si le niveau instantané redescend sous le seuil. Si le niveau moyen (13) dépasse à son tour le seuil à respecter, le signal audio est franchement atténué pendant une durée égale à la durée d'action réglée par l'installateur (il aura également réglé le niveau d'atténuation).

ATTENTION si le capteur est camouflé ou débranché, l'afficheur indique (clignotant) et le signal audio subit une atténuation franche, maintenue tant que le capteur est en défaut.



3/ RECUPERATION DE L'HISTORIQUE

Pour récupérer l'historique des limiteurs de la gamme PERFORMAS, vous devez utiliser le logiciel **Historique DéBéA** (fourni sur simple demande auprès de Performas). <u>Reportez vous à la notice d'utilisation de ce logiciel pour l'installer, et l'utiliser pour récupérer l'historique d'un limiteur PERFORMAS.</u>

Pour récupérer l'historique d'un DéBéA SD Audio:

- 4- Allumez l'ordinateur et lancez Historique DéBéA
- 5- Reliez le limiteur (prise RS232 (3) en face arrière) avec l'ordinateur (port série libre) avec un câble RS232 non croisé (disponible sur simple demande auprès de Performas)
- 6- Allumez le limiteur ; validez le seuil (touche **Marche/Valider**) et appuyez simultanément sur les touches **Arrêt/Sélection** et .

L'afficheur indique 1001 H (H comme historique).

Appuyez sur – , l'afficheur indique alors \mathbb{G} \mathbb{G} .

Appuyez sur la touche **Marche/Valider**: le contenu de la mémoire du limiteur est alors lu par l'ordinateur (cette opération peut prendre quelques instants).

Référez-vous à la notice du logiciel Historique DéBéA pour son utilisation détaillée.